FR

RP360

Mode d'emploi du Pistolet de réparation pour Ski & Snowboards

Veuillez lire ces instructions avec précautions
avant d'utiliser cet appareil

FR

CONSIGNES DE SECURITE

Ne jamais toucher la buse ou de le mastic en fusion à mains nues. La température de fonctionnement du SKIMENDER RP360 est de 290°C / 550°F environ. Portez des gants de protection si vous devez toucher le nez de l'applicateur. Omettre cette protection risque de causer des brûlures graves. Si la colle chaude entre en contact avec la peau, plonger la zone affectée dans un bain d'eau froide. Consulter un médecin si nécessaire. Outre ces consignes de sécurité, respecter les normes de sécurité prévues par la loi, la protection contre l'incendie et toutes les réglementations en vigueur sur la prévention contre les accidents.

Toute réparation doit être effectuée par une personne compétente, ayant les connaissances nécessaires en matière d'électricité. Avant de procéder à toute opération d'entretien ou réparation, débrancher l'outil. En cas de doute, contacter votre fournisseur.

- ATTENTION – Cet outil doit être positionné sur son socle; ne laissez pas l'outil en marche sans surveillance.
- Laissez l'outil sur son socle pour le laisser refroidir avant de le ranger.
- Ne jamais utiliser l'outil s'il présente un défaut. Si le cordon électrique est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou par le distributeur agréé afin d'éviter tout risque de danger.
- Ne pas utiliser l'outil sous l'emprise de drogues ou d'alcool.
- Ne pas utiliser cet outil dans une place humide, ni sous la pluie ni dans tout autre environnement humide.
- Ne pas utiliser cet outil à proximité de matériaux sensibles à la chaleur ou de substances solides, liquides ou gazeuses inflammables. Appliquer la colle en cordon par déplacement du pistolet afin d'éviter la détérioration des matières sensibles à la chaleur (trou par brulure ou déformation par la chaleur).
- Utiliser uniquement des rallonges ayant des fils d'une section de 1,5 mm² et ne faisant pas plus de 20 m de long.
- Ne jamais tirer sur le câble de raccordement de l'outil
- Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants inclus) qui ont des aptitudes mentales et physiques réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou connaissance de cet outil, assurez vous qu'elles soient surveillées ou encadrées par une personne responsable de leur sécurité.

NE PAS ENCORE brancher l'outil à cette étape-ci

1 Fixer le support de l'outil

2 Charger l'outil en introduisant un bâtonnet de colle à l'arrière

3 Actionner la gâchette pour faire avancer le bâton jusqu'à ce qu'on sente une résistance

4 Brancher l'outil

5 Attendre 10 minutes pour la mise en chauffe

6 Actionner la gâchette pour faire sortir la colle jusqu'à ce que le bâtonnet soit complètement aspiré à l'arrière de l'outil

7 Introduire un nouveau bâtonnet dans l'outil

8 Pour mettre l'outil hors tension, débrancher.

Utilisation d'un Pistolet de réparation de ski et snowboard SKIMENDER RP360

La plupart des techniciens de ski et de snowboard ont utilisé dans le passé un pistolet de réparation avec des baguettes de réparation de 11,5 mm de diamètre, où la température de la buse-fer d'extrusion était dépendante de la température du matériel extrudé.

Quand le matériel extrudé entrait en contact avec le ski ou le snowboard, qui étaient tous les deux relativement froids, ce matériel de réparation subissait une baisse de température allant jusqu'à 30 °C. Ceci rendait difficile de 'travailler' le matériel de réparation et d'obtenir une adhérence ou une soudure satisfaisante entre le matériel de réparation et celui de la base du ski ou du snowboard. Il suffit de quelques minutes pour que le modèle présenté de buse d'extrusion retrouve sa température initiale.

Le mécanisme déclencheur des anciens modèles de pistolets de réparation était 'dur' et nécessitait, de la part du technicien, une pression appréciable sur la gâchette pour extruder le matériel de réparation, même lorsque ce dernier était à une température convenable pour être travaillé.

Avec le SKIMENDER RP360 qui possède une buse d'extrusion chauffée, la baisse de température du matériel d'extrusion n'est que d'environ 5 °C. Ce qui signifie que le matériel d'extrusion reste plus facile à travailler et donne une adhérence ou une soudure bien meilleure entre le matériel de réparation et le matériel de la base du ski ou du snowboard. Grâce à cette faible baisse de température de la buse-fer d'extrusion, cela ne prend que quelques secondes pour retrouver la température de travail.

Le mécanisme déclencheur du SKIMENDER RP360 est extrêmement 'léger'. D'ailleurs, un grief des techniciens encore peu familiers de l'outil est que celui d'extruder trop de matériel réparation. Seule une très légère pression sur la gâchette est nécessaire pour extruder une quantité suffisante de matériel permettant de réaliser une réparation satisfaisante. Se rappeler que le matériel extrudé par le SKIMENDER RP360 est beaucoup plus fluide qu'avec les autres modèles de pistolet de réparation.

Lors de l'utilisation du SKIMENDER RP360, il est recommandé de garder l'outil à distance et d'utiliser comme guide la flèche située sur le devant la buse chauffée pour travailler le long de la surface à réparer. Il est également recommandé que la face avant de la buse chauffée soit maintenue à 1 mm – 1,5 mm environ au dessus du matériel de la base. Mais il est important que l'arrière de la buse reste tout le temps sur la base, pour limiter la dispersion du matériel de réparation sur la partie adjacente de la base.

Autrefois, lors de la réparation des rayures profondes de la base, il était recommandé que la rayure soit 'bâtie' de façon à ce que l'air ne soit pas piégé sous le matériel de réparation. En utilisant la méthode décrite ci-dessus, une rainure profonde peut normalement être comblée en un seul passage, puisque la matière de réparation extrudée est considérablement plus fluide qu'auparavant. De plus, à mesure que le matériel extrudé s'écoule dans la rayure, il chasse l'air devant lui de la même façon qu'un bateau fend l'eau.

AVERTISSEMENT

Une fois qu'une quantité suffisante de matériel a été extrudée dans la surface à réparer, toujours faire bouger la buse au dessus de la réparation avec un mouvement de rotation, jusqu'à ce que l'ancien et le nouveau matériel soient liés de manière satisfaisante.
Il ne faut pas maintenir immobile la buse au dessus d'une surface pendant trop de temps. Il pourrait se produire une délamination de la base, en particulier si la base du ski ou de la planche a été placée sur une machine de service à plusieurs occasions ; ce qui réduit considérablement l'épaisseur de la base.

Pour eviter tous problèmes

- Veiller à ce que l'outil ait atteint la température voulue avant de l'utiliser
- Ne pas laisser l'outil sous tension trop longtemps sans l'utiliser
- Si l'outil doit rester inutilisé pendant plus de 40 minutes, le débrancher, puis ne le remettre en route qu'en cas de besoin
- Ne jamais poser l'outil sur son côté. Utiliser toujours le pied fourni avec l'outil ou bien le socle métallique fourni en option ou encore un équilibreur à ressort, également fourni en option.
- Ne consommer que les colles conçues pour cet outil

GARANTIE ET REPARATIONS

Cet outil est garanti contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de 12 mois à partir de la date d'achat. Pendant cette période de garantie, le fabricant s'engage, à sa discrétion, à réparer ou à remplacer un outil qui s'est avéré défectueux (la preuve d'achat sera exigée). Cette garantie sera annulée si l'outil est ouvert ou modifié d'une manière quelconque, ou si des colles autres que celles qui sont fournies par le fabricant sont utilisées. Les réclamations aux termes de la garantie, attribuables à une utilisation ou à une manipulation impropre ou négligente, ou à une usure normale, sont exclues de cette garantie.
Le fournisseur et le fabricant ne seront dans l'obligation de remplacer un outil que s'il s'est avéré défectueux. Ni le fournisseur ni le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages corporels, pertes ou dommages, directs ou indirects, provenant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser cet outil. L'utilisateur devra déterminer l'adéquation de ce produit pour l'usage auquel il est destiné et l'utilisateur accepte les risques et la responsabilité quels qu'ils soient en relation avec celui-ci.

Le fabricant se réserve le droit d'améliorer ou de modifier ce produit sans préavis.

En cas de défaut de fonctionnement, visitez notre site internet:

Pour tout accessoire en option, visitez notre site internet:

www.skimender.com